

MUC-OFF NO PUNCTURE HASSLE TUBELESS SEALANT KIT
MUC-OFF TESNILNA TEKOČINA 140 ml SET MC.827 z žličko+orodjem za ventil in UV svet.

* Za Downhill | Enduro | cesto * Zatesni do 6mm velike zareze in luknje * Vsebuje UV sledilni sistem * Zatesni porozne pnevmatike in vrzeli v obročih * Učinkuje 6+ mesecev v zmernih vremenskih pogojih * Se ne izsuši in ne tvori kep * CO2 kompatibilen * brez amonijaka Če iščete super lahko in hkrati učinkovito tubeless tekočino, je tole prava zadeva za vas. Muc-off No Puncture deluje tudi v najbolj brutalnih teknovalnih pogojih. Mikrofibra molekule zapolnijo večje odprtine in zareze, medtem ko napredna lateks zmes pnevmatiko instantno zatesni. Muc-off formula vsebuje unikaten UV sledilni sistem, ki izsledi (osvetli) vse netesne dele. Razvit v sodelovanju z najboljšimi downhill in cestnimi Pro peloton tekmovalci. Ne povzroča korozije, je biorazgradljiv in se enostavno spere z vodo. Kompatibilen s tubeless ready in full tubeless obroči/pnevmatikami. Deluje od 15psi-120psi in v temperaturnem razponu -20°C do +50°C. Vrečka je oblikovana tako, da se preprosto natakne na presta ventil. Prav tako je idealna za v torbico z orodjem/nahrbtnik - za uporabo na terenu!

Navodila za uporabo: Vrečko pred uporabo močno pretresite. Če imate možnost, priporočamo da kolo namestite na stojalo. S priloženim orodjem odstranite vložek iz Presta ventila (če imate neodstranljiv vložek ventila, potem vlijte tekočino neposredno v pnevmatiko, ko ste jo predhodno s strani sneli iz obroča in jo po polnitvi ponovno namontirajte). Z ventilom v poziciji urinega kazalca na 12 in vašim položajem na nasprotni strani od pogona kolesa, potisnite vrečko na ventil in obroč obrnite tako da ventil pride v pozicijo urinega kazalca na 6. Vrečko stisnite in jo prepognite do zelene merilne oznake, ki pokaže količino napolnitve. Vložek ventila vstavite v ventil in ga privijte, pnevmatiko pa napolnite v skladu s priporočilom proizvajalca. Obroč nekajkrat zavrtite ter pretresite od ene do druge strani in pripravljene ste za vožnjo! **KLJUČNI NASVET!** Dodajte opomnik v telefon, da preverite pnevmatike in tesnila v 4-6 mesecih. Preden dodate naše tesnilo v pnevmatiko, poskrbite, da bodo pred tem temeljito odstranjena katera koli druga tesnila. Če dobite tesnilo na vaš okvir, dele kolesa ali oblačila ga odstranite čim prej s čisto vodo in krpo. Poskusite, da se tesnilno sredstvo ne posuši, preden ga lahko doma pravilno izperete. **Hraniti zunaj dosega otrok.** Prazno embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Preprečiti stik z očmi. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Z litrsko plastenko MC.822 lahko vrečko po izpraznitvi spet napolnite in se s tem izognete recikliranju! Če uporabljate v ekstremnih temperaturah (+35°C), preprosto dopolnite, če je potrebno. Biorazgradljiva je samo vsebina. Minimalen volumen tekočine na pnevmatiko:(dodajte do 30ml za še boljšo zaščito)

- Cestne pnevmatike 30-40ml
- 26" MTB in 27,5" MTB 60-75ml
- Cross 700c: 60-75ml
- 29" MTB/Enduro: 105-140ml
- Downhill : 120-140ml

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si