



H1/H2 ČELADE

NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo kolesarske čelade

Čelada ustreza naslednjim mednarodnim predpisom:
EN 1078:2012 + A1:2012 – Čelade za kolesarje, uporabnike
rolk in kotalk.

OPOZORILO: Ne spreminjajte ali odstranjujte nobenega izmed
originalnih delov čelade, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Čelad ne smete prilagajati za dodatke na način, ki ga proizvajalec
ne priporoča.



OPOZORILO PRI NAMESTITVI TE ČELADE

1. Velikost - Izmerite obseg glave, da določite približno
velikost. Preizkusite čelado, da se prepričate, da je udobna.
Ko jo imate na glavi, preverite, da se čelada
ne premika naprej in nazaj.

Pravilen položaj



Napačen položaj



2. Položaj — Čelada mora biti
nameščena vodoravno na glavi in nizko
na čelu, približno eno ali dve širini prsta
nad obrvmi.

O MEJAH ČELADE

Čelada ne zagotavlja zaščite pred poškodbami v vseh vrstah
nesreč. Tudi če nosite čelado, lahko pri trku z nizko hitrostjo
utrpite resne poškodbe glave ali celo smrt.

Ker je vsak scenarij nesreče drugačen, je nemogoče zagotovo
vedeti, ali čelada nudi delno ali popolno zaščito. Študije so
pokazale, da ste z uporabo čelade na splošno bolj zaščiteni
kot brez nje.

Čelada ne ščiti delov telesa, ki jih ne pokriva, in lahko zaščiti le
tisto, kar pokriva. Čelada ne ščiti pred poškodbami hrbtenice,
vratu ali obraza.

OPOZORILO:

▲ OPOZORILO:

Za maksimalno zaščito mora biti čelada pravilno nameščena
in pritrjena na glavo uporabnika v skladu z naslednjimi
navodili. Če čelada tudi po prilagoditvi ne ustreza pravilno, je
ne uporabljajte!



3. Nastavljivi gumb — Zavrtite nastavljivi
gumb, da prilagodite ustrezno prileganje
čelade na glavi.

4. Paščki — Paščki morajo tvoriti črko "V"
pod ušesi in biti nameščeni rahlo pred
njimi. Zapnite zaponko.



5. Sredinska lega — Zapet
pašček naj bo poravnana na
sredini pod brado.

Poskrbite, da prosti konec paščka
prehaja skozi gumijasti obroček
"0" (slika 6). V nasprotnem primeru
se lahko pašček sname, kar lahko
povzroči nenamerno snemanje čelade.

OPOZORILO: ▲



OBVESTILA:

1. Za vašo varnost mora biti varnostna zaponka zaprta med
uporabo čelade.
2. Pred in po uporabi je treba čelado pregledati za znake
obrade in morebitne poškodbe v primeru udarca.
3. Čelado hranite stran od vročine in vlage.
4. Čelado hranite stran od korozivnih materialov, kot so
uporabljene baterije ali bencin.
5. Uporabnost čelade je odvisna od pogostosti uporabe;
običajna uporaba in vzdrževanje zagotavljata življenjsko dobo
vsaj 3 leta pred zamenjavo.



6. Previdno prilagodite pašček pod brado.
Zategnite pašček toliko, da je tesen, vendar
omogoča, da lahko med pašček in kožo
spravite največ en ali dva prsta.

Uvoznik in distributer:
Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49,
4000 Kranj, tel: 04 27 11 700;
e-mail: info@prolocotrade.si

▲ OPOZORILO:

Te čelade ne uporabljajte v primeru udarca ali poškodbe.
Lahko pride do poškodb, ki niso vidne očesu, vendar lahko
zmanjšajo sposobnost čelade za zmanjšanje škodljivih učinkov
udarca na glavo.

Poškodovano čelado je treba vrniti prodajalcu na pregled ali jo
uničiti in nadomestiti z novo.