

VARNOSTNA OPOZORILA - SIESTA



Čestitamo vam za nakup otroškega sedeža Hamax. Sedaj imate varen in udoben otroški sedež s katerim lahko rastejo vaši otroci.

Prosimo, da pred montažo in uporabo otroškega sedeža pozorno preberete navodila.

Shranite ta navodila na varno mesto, ker jih boste morda ob kasnejšem nakupu dodatne opreme potrebovali.

NAMESTITEV

- Lahko montiramo na vsa mestna, gorska, trekning in športna kolesa z 26" ali 28" kolesi z izjemo dirkalnih koles. Kolo mora imeti podsedežno cev premera med 28-40 mm.
- Ne smemo montirati na kolesa z ovalno ali kvadratno podsedežno cevjo.
- Ne smemo montirati na kolesa s prtljažnikom širšim od 160 mm (vendar tak prtljažnik lahko odstranite pred montažo otroškega sedeža).
- Ne smemo montirati na kolesa opremljena z zadnjim vzmetenjem.
- Lahko se namesti na kolesa s prtljažnikom in brez njega. Če dvomite, da bo sedež ustrezal, priporočamo, da informacije poiščete pri trgovcu.
- Sedež sme biti nameščen samo na kolesu, ki je primerno za to vrsto tovora. Za podrobne nasvete prosite svojega trgovca.
- Prepričajte se, da so vijaki dobro pritrjeni in jih redno preverjajte.
- Otroški sedež je montiran na cev okvirja kolesa z nosilcem (7). Glej sliko E. Vijaki morajo biti pritrjeni dovolj trdno, da varno držijo otroški sedež brez kakršnega koli zdrsanja. Navadite se, da to preverite pred vsako vožnjo.
- Za optimalno udobje in varnost otroka poskrbite, da se sedež ne nagiba naprej, tako da otrok ne bo navadno zdrsnil z njega. Priporočamo, da se naslonjalo nekoliko nagne nazaj.
- Preverite, ali vsi deli kolesa pravilno delujejo z nameščenim kolesarskim sedežem.

UPORABA

- Če želite otroka peljati s kolesom, mora biti voznik običajno starejši od 16 let. Preverite zakone in predpise.
- Sedež je primeren za otroke od 9 mesecev do 6 let starosti in s težo, ki ne presega **več kot 22 kilogramov**. Od časa do časa preverite, da ni teža vašega otroka preseгла 22 kilogramov.
- Ne prevažajte otroka, ki je premlad, da bi varno sedel na sedežu glede na najnižjo starost otroka. Prevažajte samo otroka, ki lahko dlje časa sedi brez pomoči, vsaj toliko, kolikor je predvidena vožnja s kolesom.

VARNOSTNA OPOZORILA - SIESTA



Čestitamo vam za nakup otroškega sedeža Hamax. Sedaj imate varen in udoben otroški sedež s katerim lahko rastejo vaši otroci.

Prosimo, da pred montažo in uporabo otroškega sedeža pozorno preberete navodila.

Shranite ta navodila na varno mesto, ker jih boste morda ob kasnejšem nakupu dodatne opreme potrebovali.

NAMESTITEV

- Lahko montiramo na vsa mestna, gorska, trekning in športna kolesa z 26" ali 28" kolesi z izjemo dirkalnih koles. Kolo mora imeti podsedežno cev premera med 28-40 mm.
- Ne smemo montirati na kolesa z ovalno ali kvadratno podsedežno cevjo.
- Ne smemo montirati na kolesa s prtljažnikom širšim od 160 mm (vendar tak prtljažnik lahko odstranite pred montažo otroškega sedeža).
- Ne smemo montirati na kolesa opremljena z zadnjim vzmetenjem.
- Lahko se namesti na kolesa s prtljažnikom in brez njega. Če dvomite, da bo sedež ustrezal, priporočamo, da informacije poiščete pri trgovcu.
- Sedež sme biti nameščen samo na kolesu, ki je primerno za to vrsto tovora. Za podrobne nasvete prosite svojega trgovca.
- Prepričajte se, da so vijaki dobro pritrjeni in jih redno preverjajte.
- Otroški sedež je montiran na cev okvirja kolesa z nosilcem (7). Glej sliko E. Vijaki morajo biti pritrjeni dovolj trdno, da varno držijo otroški sedež brez kakršnega koli zdrsanja. Navadite se, da to preverite pred vsako vožnjo.
- Za optimalno udobje in varnost otroka poskrbite, da se sedež ne nagiba naprej, tako da otrok ne bo navadno zdrsnil z njega. Priporočamo, da se naslonjalo nekoliko nagne nazaj.
- Preverite, ali vsi deli kolesa pravilno delujejo z nameščenim kolesarskim sedežem.

UPORABA

- Če želite otroka peljati s kolesom, mora biti voznik običajno starejši od 16 let. Preverite zakone in predpise.
- Sedež je primeren za otroke od 9 mesecev do 6 let starosti in s težo, ki ne presega **več kot 22 kilogramov**. Od časa do časa preverite, da ni teža vašega otroka preseгла 22 kilogramov.
- Ne prevažajte otroka, ki je premlad, da bi varno sedel na sedežu glede na najnižjo starost otroka. Prevažajte samo otroka, ki lahko dlje časa sedi brez pomoči, vsaj toliko, kolikor je predvidena vožnja s kolesom.

- Vedno se prepričajte, da se otrokova oblačila ali deli telesa ne dotikajo premikajočih delov na kolesu. To naj se nenehno preverja ob rasti otroka. Premikajoči deli, ki se morajo preveriti vključujejo kolesa, verigo, vodil a pletenic, pletenice in vzmeti sedeža. Sedež nudi dobro stransko zaščito. Kljub temu priporočamo, da kupite ščitnik kolesa, ki ga lahko dobite pri vašem prodajalcu koles.
- Preverite, da na kolesu ni ostrih predmetov, ki bi lahko poškodovali otroka.
- Navadite se, da vedno preverite ali je varnostni pas pravilno pripet, tudi v primeru ko kolesarite brez otroka v sedežu.
- Vedno uporabljajte varnostni pas, tako da je otrok pripet v sedež.
- Otrok naj bo med vožnjo v sedežu topleje oblečen in zaščiten pred morebitnim dežjem.
- **Pred začetkom vsake vožnje ne pozabite vašemu otroku pritrditi čelado na glavo!**
- Zapomnite se, da se otroški sedež lahko zelo segreje v primeru, da je dalj časa izpostavljen soncu. Preverite, da ni prevroč preden vanj namestite vašega otroka.
- Kadar prevažate kolo z avtomobilom, vedno odstranite otroški sedež s kolesa.

OPOZORILA

- Opozorilo: Na otroški sedež ne pritrujate dodatne prtljage ali opreme, saj lahko skupna obremenitev preseže 22 kg. Priporočamo, da na sprednji strani kolesa pritrdite dodatno prtljago.
- Opozorilo: Otroškega sedeža ne spreminjajte. To bo samodejno razveljavilo garancijo in proizvajalčeva odgovornost za sedež bo prenehala veljati.
- Opozorilo: Upoštevajte, da lahko obremenitev otroka na otroškem sedežu spremeni stabilnost in lastnosti kolesa, zlasti pri krmiljenju in zaviranju.
- Opozorilo: Kolesa nikoli ne puščajte parkiranega z otrokom na sedežu brez nadzora.
- Opozorilo: Ne uporabljajte sedeža, če so kakšni deli zlomljeni.
- Prekrijte morebitno izpostavljeno vzmet zadnjega sedeža.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Sedež obrišete s vlažno krpo. Uporabite toplo vodo in blago milnico. Po čiščenju sedež obrišete s suho krpo.
- OPOZORILO: Ne uporabljajte kemična sredstva!
- Periodično preverite vse vijake in jih po potrebi zamenjajte pri vašem trgovcu oz. serviserju.

- Vedno se prepričajte, da se otrokova oblačila ali deli telesa ne dotikajo premikajočih delov na kolesu. To naj se nenehno preverja ob rasti otroka. Premikajoči deli, ki se morajo preveriti vključujejo kolesa, verigo, vodil a pletenic, pletenice in vzmeti sedeža. Sedež nudi dobro stransko zaščito. Kljub temu priporočamo, da kupite ščitnik kolesa, ki ga lahko dobite pri vašem prodajalcu koles.
- Preverite, da na kolesu ni ostrih predmetov, ki bi lahko poškodovali otroka.
- Navadite se, da vedno preverite ali je varnostni pas pravilno pripet, tudi v primeru ko kolesarite brez otroka v sedežu.
- Vedno uporabljajte varnostni pas, tako da je otrok pripet v sedež.
- Otrok naj bo med vožnjo v sedežu topleje oblečen in zaščiten pred morebitnim dežjem.
- **Pred začetkom vsake vožnje ne pozabite vašemu otroku pritrditi čelado na glavo!**
- Zapomnite se, da se otroški sedež lahko zelo segreje v primeru, da je dalj časa izpostavljen soncu. Preverite, da ni prevroč preden vanj namestite vašega otroka.
- Kadar prevažate kolo z avtomobilom, vedno odstranite otroški sedež s kolesa.

OPOZORILA

- Opozorilo: Na otroški sedež ne pritrujate dodatne prtljage ali opreme, saj lahko skupna obremenitev preseže 22 kg. Priporočamo, da na sprednji strani kolesa pritrdite dodatno prtljago.
- Opozorilo: Otroškega sedeža ne spreminjajte. To bo samodejno razveljavilo garancijo in proizvajalčeva odgovornost za sedež bo prenehala veljati.
- Opozorilo: Upoštevajte, da lahko obremenitev otroka na otroškem sedežu spremeni stabilnost in lastnosti kolesa, zlasti pri krmiljenju in zaviranju.
- Opozorilo: Kolesa nikoli ne puščajte parkiranega z otrokom na sedežu brez nadzora.
- Opozorilo: Ne uporabljajte sedeža, če so kakšni deli zlomljeni.
- Prekrijte morebitno izpostavljeno vzmet zadnjega sedeža.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Sedež obrišete s vlažno krpo. Uporabite toplo vodo in blago milnico. Po čiščenju sedež obrišete s suho krpo.
- OPOZORILO: Ne uporabljajte kemična sredstva!
- Periodično preverite vse vijake in jih po potrebi zamenjajte pri vašem trgovcu oz. serviserju.