

NAVODILO ZA UPORABO – bob (ZEBRA)



Opozorilo!





- Bob je primeren za otroke od četrtega leta starosti dalje.
- Pri uporabi boba (sani) naj bo otrok vedno pod nadzorom odrsale osebe.
- Bob (sani) ni igrača. Uporabljajte jih previdno.
- Uporaba tega izdelka je na lastno odgovornost.



Varnost za starše in otroke:

Hamax drsnice in bobi so zasnovane tako, da otroci lahko na snegu uživajo varno kar se da. Edini pogoj je, da se uporabljajo na pravilen način:

1. Vedno opazujte svoje otroke in poskrbite, da so razmere varne za sankanje.

-  Trda površina in strmi klanci povečujejo hitrost sankanja.  Razne ovire na sankališču lahko povzročijo nesrečo!  Snežne razmere lahko vplivajo na vozne lastnosti!  Otroci imajo pogosto težave s koordinacijo (zaviranje – krmiljenje).


2. Vedno nosite čelado
3. Sankališče naj ne prečka cesta ali naj se ne konča na cesti.
4. Boba ne uporabljajte z odpetimi, preširokimi, odvezanimi oblačili npr. šal – lahko povzroči zadušitev.
5. Ne izvajajte sprememb na saneh, saj s tem lahko zmanjšate varno uporabo sani.
6. Sani ne privezujte na vozila z motorjem.
7. Shranite ta navodila za kasnejšo uporabo.

Vadba vožnje:

Da bi otrok razvil kar se da dobro vožnjo, naj vadi:


1.) zavijanje 2.) zaviranje 3.) koordinacijo

1. Zavijanje:




Postavite preprosto progo s 2-3 zavoji. Otrok naj vadi zavijanje pri povečani hitrosti (prenašanje teže telesa levo in desno).

2. Zaviranje:



V ravni liniji naj se otrok spusti proti določeni točki, ki jo označite s predmetom. Vadi naj zaviranje do te točke.


3. Koordinacija:



Postavite progo s 4-5 zavoji. Proga naj bo postavljena tako, da je vmes še kakšna zavorna točka. Otrok naj to progo izpelje.

Sestava:

Vstavite volana čez kovinski drog krmilnega sistema in ga pričvrstite z vijakom in matico. Pritrdite vlečno vrstico. Sestavo naj izvede odrasla oseba.



Opozorilo: Zaradi hitrosti uporaba boba ni dovoljena otrokom starosti do treh let.

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si

NAVODILO ZA UPORABO – bob (ZEBRA)



Opozorilo!

- Bob je primeren za otroke od četrtega leta starosti dalje.
- Pri uporabi boba (sani) naj bo otrok vedno pod nadzorom odrsale osebe.
- Bob (sani) ni igrača. Uporabljajte jih previdno.
- Uporaba tega izdelka je na lastno odgovornost.



Varnost za starše in otroke:

Hamax drsnice in bobi so zasnovane tako, da otroci lahko na snegu uživajo varno kar se da. Edini pogoj je, da se uporabljajo na pravilen način:

2. Vedno opazujte svoje otroke in poskrbite, da so razmere varne za sankanje.

-  Trda površina in strmi klanci povečujejo hitrost sankanja.  Razne ovire na sankališču lahko povzročijo nesrečo!  Snežne razmere lahko vplivajo na vozne lastnosti!  Otroci imajo pogosto težave s koordinacijo (zaviranje – krmiljenje).


2. Vedno nosite čelado
3. Sankališče naj ne prečka cesta ali naj se ne konča na cesti.
4. Boba ne uporabljajte z odpetimi, preširokimi, odvezanimi oblačili npr. šal – lahko povzroči zadušitev.
5. Ne izvajajte sprememb na saneh, saj s tem lahko zmanjšate varno uporabo sani.
6. Sani ne privezujte na vozila z motorjem.
7. Shranite ta navodila za kasnejšo uporabo.

Vadba vožnje:

Da bi otrok razvil kar se da dobro vožnjo, naj vadi:


1.) zavijanje 2.) zaviranje 3.) koordinacijo

1. Zavijanje:




Postavite preprosto progo s 2-3 zavoji. Otrok naj vadi zavijanje pri povečani hitrosti (prenašanje teže telesa levo in desno).

2. Zaviranje:



V ravni liniji naj se otrok spusti proti določeni točki, ki jo označite s predmetom. Vadi naj zaviranje do te točke.


3. Koordinacija:



Postavite progo s 4-5 zavoji. Proga naj bo postavljena tako, da je vmes še kakšna zavorna točka. Otrok naj to progo izpelje.

Sestava:

Vstavite volana čez kovinski drog krmilnega sistema in ga pričvrstite z vijakom in matico. Pritrdite vlečno vrstico. Sestavo naj izvede odrasla oseba.



Opozorilo: Zaradi hitrosti uporaba boba ni dovoljena otrokom starosti do treh let.

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si