




MOŽNOST NAMESTITVE

NOSILEC ZA ČELADO





Z enim trakom na ježku

Optimalna možnost namestitev za čelade s prezačevalnimi rezami.




Z dvem trakom na ježku


Alternativna možnost namestitev za čelade s prezačevalnimi rezami, prikazanimi na desni.



MONTAŽA



Želeni položaj kolesarske luči lahko zaklenete tako, da privijete vijak.



SIGMA NASVET:
Privijte vijak toliko, da lahko kolesarsko luč prilagodite brez orodja tudi med vožnjo.

VIDEO NAVODILA



[goto.sigmasport.com/
busterhelmet/video](http://goto.sigmasport.com/busterhelmet/video)



FCC DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5 millimeters between the radiator and your body.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.



SIGMA®



≤ 74m
BUSES AND TRAFFIC

≤ 25h
USB-C

SAFE

BUSTER 150 FRONTLIGHT HEADLIGHT

CE IZJAVA O SKLADNOSTI

SIGMA-ELEKTRO GmbH s tem izjavlja, da sta BUSTER 150/HL skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi predpisi Direktive 2014/30/EU ter RoHS Direktive 2011/65/EU. Izjavo o skladnosti CE najdete na:
ce.sigmasport.com/buster150, ce.sigmasport.com/buster150h

OPOZORILO!

Možno nevarno optično sevanje! Nikoli ne glejte neposredno v svetilko ali je med delovanjem ne usmerjajte v oči drugih oseb.
Nujno je upoštevati dodatna varnostna navodila v priloženem listu, zlasti glede varne uporabe svetilke.



SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt / Weinstraße
Germany
kundenservice@sigmasport.com



DODATKI

Prosimo, obiščite sigmasport.com za razpoložljive dodatke.





<https://cutt.ly/ow708MS9>

Designed in Germany
Manufactured in China


MONTAŽA

SILIKONSKI NOSILEC

Prilagodite BUSTER 150 tako, da bo slepila drugih udeležencev v prometu. BUSTER 150 mora biti varno pritrjen na kolo, pri čemer ne sme biti ovirana razporeditev svetlobe.



ADAPTER ZA NOSILEC KAMERE



VIDEO VODICI

Podrobne vodnike in nasvete za uporabo lahko najdete na tej povezavi.

[goto.sigmasport.com/
buster150/service](http://goto.sigmasport.com/buster150/service)




5 NAČINOV

GUMB	NAČIN	LUMNI	ČAS DELOVANJA
2 x kratka klik	VKLOP/zadnji način		
▶ VISOKO	≤ 150	≤ 3 h	
+ 1 x klik	SREDNJE	≤ 75	≤ 7,5 h
+ 1 x klik	NIZKO	≤ 35	≤ 14,5 h
+ 1 x klik	NOČNO UTRIPANJE	≤ 100/40	≤ 5 h
+ 1 x klik	DNEVNO UTRIPANJE	≤ 40	≤ 25 h
+ 1 x klik			



1 x dolgi klik 2 sek. → IZKLOP

FUNKCIJA SPOMINA



PRIMER



PREDNASTAVLJENI PROFILI NAČINOV

IZBIRA PROFILOV:

Svoj BUSTER 150 lahko individualno prilagodite svojim potrebam. Svetilka ima 5 različnih profilov, ki jih lahko izberete na naslednji način: Ko je svetilka izklopilena, držite gumb ZA VKLOP/IZKLOP pritisnjeno več kot 5 sekund. Nato boste prešli na izbiro profila. Svetilka bo enkrat utripnila za profil 1, dvakrat za profil 2 in tako naprej. Za izbiro zelenega profila enkrat pritisnite gumb ZA VKLOP/IZKLOP. Vaša izbiro bo potrjena s štirimi kratkimi utripnji sprednje LED svetilke.




NO CHANGE OF THE PROFIL SET /
KEINE ÄNDERUNG DES
VOREINGESTELLTEN
PROFILS

INDIKATOR BATERIJE

STATUS BATERIJE

Ko je naprava izklopilena, 1x kratek pritisk prikaže trenutno stanje baterije.




OPOMBA: Če je kapaciteta baterije manjša od 20 %, se prigeče rdeča indikatorska LED lučka. Po približno 45 minutah začne rdeča LED lučka utripati, nato pa se BUSTER 150 kmalu zatem popolnoma izklopi.

POLNjenje



Svetilko je treba polniti pri sobni temperaturi.
(Temperatura polnjenja: +10 °C do +45 °C) (50 °F do 110 °F).

Poskrbite, da bo USB tesnilo, označeno z rdečo barvo, po polnjenju vedno pravilno zaprto.

Preko USB-C priključka ni mogoče prenesti energije navzven.



INDIKATOR POLNjenja



Temperatura polnjenja:
+10 °C to +45 °C

Tip baterije:
3.7 V, 1000 mAh

Največja moč:
2 W

Ocenja odpornosti na vodo in prah:
IP44