




MOŽNOST MONTAŽE

NOSILEC ZA ČELADO





Z enim trakom na ježku

Optimalna možnost montaže za čelade s vzporednimi prezračevalnimi rezami.




Z dvema trakoma na ježku


Alternativna možnost montaže za čelade s prezračevalnimi rezami, prikazanimi na desni.



MONTAŽA



Želeni položaj kolesarske luči lahko fixirate z zategovanjem vijaka.



SIGMA NASVET:
Zategnite vijak toliko, da lahko kolesarsko luč prilagodite brez orodja tudi med vožnjo.

VIDEO NAVODILA



[goto.sigmasport.com/
busterhelmet/video](http://goto.sigmasport.com/busterhelmet/video)



FCC DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5 millimeters between the radiator and your body.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.



SIGMA®



≤ 120m¹
BUSES AND TRAFFIC FL

≤ 25h
USB-C

SAFE

BUSTER 400 FRONTLIGHT HEADLIGHT

CE IZJAVA O SKLADNOSTI

SIGMA-ELEKTRO GmbH s tem izjavlja, da modela BUSTER 400/HL izpoljujeta osnovne zahteve in druge ustrezone predpise Direktive 2014/30/EU in RoHS Direktive 2011/65/EU. Izjava o skladnosti CE lahko najdete na:
ce.sigmasport.com/buster400, ce.sigmasport.com/buster400hl

OPOZORILO!

Možno nevarno optično sevanje! Nikoli ne glejte neposredno v svetilko ali je ne usmerjajte v oči drugih oseb, medtem ko je v delovanju.
Nujno je upoštevati dodatna varnostna navodila v priloženem listu, zlasti glede varne uporabe razsvetljave.




SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt / Weinstraße
Germany
kundenservice@sigmasport.com



DODATKI

Prosimo, obiščite sigmasport.com za razpoložljive dodatke.




<https://cutt.ly/fw7PPxxv>

Designed in Germany
Manufactured in China

MONTAŽA

SILIKONSKI NOSILEC

Nastavite BUSTER 400 tako, da ne zaslepi drugih udeležencev v prometu. BUSTER 400 mora biti varno pritrjen na kolo, svetlobna razporeditev pa ne sme biti ovirana.



ADAPTER ZA NOSILEC KAMERE

VIDEO VODIČI


Podrobne vodnike in nasvete za uporabo lahko najdete na tej povezavi.

[goto.sigmasport.com/
buster400/service](http://goto.sigmasport.com/buster400/service)




5 NAČINOV

GUMB	NAČIN	LUMNI	ČAS DELOVANJA
2 x kratka klik	VKLOP/zadnji način		
+ 1 x klik	VISOKO	≤ 400	≤ 2 h
+ 1 x klik	SREDNJE	≤ 200	≤ 4 h
+ 1 x klik	NIZKO	≤ 100	≤ 9 h
+ 1 x klik	NOČNO UTRIPANJE	≤ 300/100	≤ 5 h
+ 1 x klik	DNEVNO UTRIPANJE	≤ 100	≤ 25 h
+ 1 x klik	IZKLOP		



FUNKCIJA SPOMINA



PRIMER




PREDNASTAVLJENI PROFILI NAČINOV

IZBIRA PROFILOV:

BUSTER 400 lahko prilagodite svojim potrebam. Za ta namen ima svetilka 5 različnih profilov, ki jih lahko izberete na naslednji način:

Ko je svetilka izklopilena, držite gumb ZA VKLOP/IZKLOP pritisnjeno več kot 5 sekund. Nato boste prešli na izbiro profila. Svetilka bo utripnila enkrat za profil 1, dvakrat za profil 2 in tako naprej. Za izbiro želenega profila enkrat pritisnite gumb ZA VKLOP/IZKLOP. Vaša izbiro bo potrjena s štirimi kratkimi utripaji sprednje LED svetilke.




NI SPREMEMBE
NASTAVITVE
PROFILA

INDIKATOR BATERIJE

STATUS BATERIJE

Ko je naprava izklopilena, 1x kratki pritisk prikaže trenutno stanje baterije.




OPOMBA: Če je kapaciteta baterije manjša od 20 %, se prižge rdeča indikatorska LED lučka. Po približno 45 minutah začne rdeča LED lučka utripati, nato pa se BUSTER 400 kmalu zatem popolnoma izklopi.

POLNjenje

Svetilko je treba polniti pri sobni temperaturi.
(Temperatura polnjenja: +10 °C do +45 °C) (50 °F do 110 °F).


Poskrbite, da bo USB tesnilo, označeno z rdečo barvo, po polnjenju vedno pravilno zaprto.

Preko USB-C priključka ni mogoče prenesti energije navzven.



INDIKATOR POLNjenja

Čas polnjenja: približno 4 ure pri 5V 1A



Temperatura polnjenja:
+10 °C to +45 °C

Tip baterije:
3.7 V, 2000 mAh

Največja moč:
3 W

Ocena odpornosti na vodo in prah:
IP44